## smiths medical cadd<sup>:</sup>

## CADD®-Solis VIP Ambulatorisk infusjonspumpe

## Hurtigveileder



- A Batterirom
- B Skjerm
- C Indikator lamper
- D USB port
- E Blått nettstrømslys
- F Uttak for strømkontakt

- G Inngang til fjernkontroll
- H Tastatur
- I Kassettlås
- J Informasjon
- K Nøkkellås for kassett
- L På / Av knapp

• Sett inn 4 nye AA batterier eller en oppladbar batteripakke:



• Slå på pumpen med strømbryteren på siden av pumpen:



på / av

• For å starte programmering, velg **Oppgaver**:

• Trykk 🔽 for å markere Vis avanserte oppgaver, trykk deretter Velg.



• Bruk 🔽 for å markere Starte ny pasient.



Tryk så på **Velg** for å bekrefte.

- Sett inn 3-sifret sikkerhetskode. Trykk Teller
  for å velge tall og trykk så Velg for å bekrefte tallet, bruk så piltastene til å sette inn neste tall og trykk Velg for å gå til neste.Når den 3-sifrede koden er satt inn trykkes Aksepter verdi.
- Velg riktig behandling: PCA / Kontinuerlig / Intermitterende / Trinn / TPN ved å trykke eller . Trykk så Velg for å bekrefte.

Markèr så ønsket behandling ved å trykke
 Velg for å bekrefte.







 Marker så legemiddel ved å trykke T eller , trykk så Velg for å bekrefte.



• Skjermbildet vil nå spørre: Er dette korrekt? For å bekrefte velg Ja, for å avbryte, velg Nei.



• Gå igjennom pumpeinnstillinger vises. Trykk på Gå igjennom.



• De ulike infusjonsinnstillingene vises på skjermen.

For å bekrefte innstilt verdi, trykk Aksepter verdi. Symbolet ✓ vises til venstre.



Bruk 💌 eller 🛦 for å forandre verdi. Trykk så Lagre.

Bekreft ny innstilling ved å trykke Aksepter verdi. Symbolet ✔ vises til venstre.

• Når du har godkjent alle instillinger, trykk Neste.

- Pumpen ber deg deretter å feste en kassett eller et infusjonssett om dette ikke allerede er gjort (for å sette på kassett /infusjonssett, se avsnittet Feste kassett / infusjonssett).
- Pumpen vil deretter forklare hvordan du fyller slangen.
- Når slangen er fylt får du spørsmål om å Starte pumpen. Trykk Ja for å starte.









## ENDRE EN PROGRAMINNSTILLING MENS PUMPEN GÅR

Ønsker du å endre en av innstillingene mens pumpen går, følg instrukser nedenfor:

- 1. Trykk Stopp/start 🗢 knappen.
- 2. Trykk så knappen under Oppgaver.



- Skroll T nedover ved hjelp av piltastene til Vis infusjonsinnstillinger. Trykk så Velg.
- 4. Velg deretter den instillingen du vil forandre og tast inn sikkerhetskode for å fortsette. Du kan deretter forandre verdi ved bruk av piltastene og så trykke Bekreft for å lagre forandring.
- 5. Dine endringer er lagret. Trykk på Stopp/start knappen.



- 6. Pumpen vil så be deg om å Gå igjennom pumpeinnstillinger, velg Gå igjennom.
- Du må deretter bekrefte alle innstillinger ved å trykke Aksepter verdi. Symbolet ✓ vises ved hver innstilling som en bekreftelse.
- 8. Så snart innstillingene er bekreftet vises Starte Pumpe? Trykk Ja.

## FESTE KASSETT / INFUSJONSSETT

- 1. Steng klemmen på slangen, påsè at nøkkellåsen er åpen og åpne så kassettsperren til 90°
- 2. Sett kassetthakene i gjengene på pumpens underside.
- Trykk fast kassetten / infusjonssettet til pumpen uten å røre kassettsperren. Det høres et klikk når kassetten /inf.settet er på plass.
- 4. Sett kassettsperren til stengt posisjon.
- Hvis PCA funksjonen brukes, låses kassetten fast ved å bruke nøkkel. Vri nøkkel mot høyre.
- 6. Når PCA funksjonen brukes må kassettlåsen brukes for at infusjonen kan starte.









## FJERNE KASSETT ELLER INFUSJONSSETT

- 1. Kontroller at infusjonen er stoppet og steng så slangeklemmen.
- Om kassetten er låst, sett i nøkkelen og vri mot venstre til åpen posisjon.
- 3. Trykk ned kassettsperren til kassetten / infusjonssettet løsner fra pumpen.





#### RASKT BYTTE AV KASSETT / INFUSJONSSETT MED SAMME INFUSJONSVOLUM OG SAMME PROGRAMMERING.

- 1. Pumpen går. Stopp infusjon ved å trykke Stopp/start 오 knappen.
- Sett på ny kassett/ infusjonssett. Pumpen viser: Stille reservoarvolum tilbake til XX ml? Trykk Ja for å bekrefte.
- 3. Følg instruksjoner for å fylle settet.
- Spørsmålet Starte pumpen? vises. Velg Ja hvis du vil starte med forrige innstilling.

## BYTTE AV FORBRUKSMATERIELL NÅR INFUSJONSVOLUMET ENDRES

- 1. Skru av pumpen ved å trykke på På/Av 🔍 knappen.
- 2. Fjern infusjonssettet / medikamentkassett.
- 3. Fest nytt infusjonssett / medikamentkassett.
- 4. Start pumpen.
- 5. Trykk på knappen under Oppgaver.



- 6. Skroll 🔽 nedover til Vis infusjonsinnstillinger, trykk så Velg.
- 7. Skroll nedover til Reservoarvolum, trykk så Velg.
- 8. Sett inn sikkerhetskode.
- 9. Trykk 💟 eller 🛆 velg nytt infusjonsvolum. Trykk Lagre.
- 10. Trykk Stopp/start knappen, velg Gå igjennom. Bekreft alle innstillinger og trykk Neste.
- 11. Spørsmålet Starte Pumpen vises. Velg Ja hvis du vil starte med forrige innstilling.

## **FYLLE SLANGEN**

Pumpen må være stoppet, slangen må være frakoblet pasienten og klemmen være åpnet. Hvis følgende vises i displayet: Fylle inf.slangen?

- 1. Displayet viser Fylle inf.slangen? Velg Ja (lås opp pumpen om nødvendig).
- 2. Velg Fyll.
- 3. Når du har trykket på Fyll behøver du ikke holde knappen nede for at inf.slangen skal fylles.
- 4. Når inf.slangen er fylt og all luft fjernet, trykk Stopp fylle.

Hvis skjermen ikke viser: Fylle inf.slangen?

- I menyen Oppgaver brukes ♥ eller ▲ for å markere Fyll sett. Trykk Velg (Legg inn sikkerhetskode hvis behov).
- 2. Velg Fyll.
- Når du har trykket på Fyll behøver du ikke holde knappen nede for at slangen skal fylles.
- 4. Når slangen er fylt og all luft fjernet, trykk Stopp fylle.

#### **SE RAPPORTER**

Rapportene kan vises når som helst. Både når pumpen går eller er stoppet.

- 1. I menyen Oppgaver brukes 🔽 eller 🌢 for å markere Vis rapporter. Trykk Velg.
- Bruk så Teller for å markere hvilken rapport du vil se og trykk Velg.
- Trykk Tilbake for å gå tilbake til skjermen som viser valg av rapporter. Trykk Tilbake igjen for å komme til første skjermbilde.

#### **PROGRAMMERE EN FORSINKET START**

Du kan programmere en forsinket start når du har godkjent alle innstillinger og fylt slangen. Dette må stilles inn før infusjonen starter.

- 1. Gå til menyen Oppgaver.
- Trykk Tog marker Sett inn starttid for neste dose. Trykk så Velg for å bekrefte.



3. Sett inn ønsket starttid og velg Bekreft.



4. En bekreftelsesskjerm viser tidspunktet infusjonen starter. For å bekrefte at dette stemmer, trykk Ja. Trykk Nei for å avbryte.



5. Start infusjonen ved å trykke Stopp/start knappen 🔍. Skjermbilde Forsinket start vises.

Merk: Starttid for infusjon vil ikke vises i infusjons innstillingen. Gå til Oppgaver og så til Vis Infusjonsinnstillinger for å se dette.

## PCA /PCEA



#### **INNSTILLING SOM SKAL PROGRAMMERES:**

Kontinuerlig hastighet:	Angi legemiddelets infusjonshastighet. Hvis forordningen ikke krever kontinuerlig hastighet, sett 0.			
PCA-bolus:	Den mengden som gis når man trykker på PCA-knappen eller fjernkontroll knappen.			
PCA-sperre:	Minimum tid som må ha gått mellom starten av en PCA-dose og til den neste PCA-dosen er tilgjengelig.			
Infusjonsgrense:	Dette alternativet brukes for å begrense mengder medikament gitt til pasient (inkludert kontinuerli infusjon + PCA-doser, bortsett fra klinikerbolus) innenfor en viss tidsperiode (mellom 1 og 12 timer).			
Maks doser/time:	Maksimum antall PCA-doser tillatt innenfor en 1-times periode.			
KVO hastighet:	KVO (Keep Vein Open) funksjonen gjør det mulig infundere en liten mengde væske/medikamenter for å holde kateteret åpent.			
Reservoarvolum:	Reservoarvolum (kassett eller infusjonspose).			
Starttid:	Hvis utsatt tid er programmert, så vil starttiden vises her.			

## **TPN (TOTAL PARENTERAL NUTRITION)**





Grønn skjerm

#### INNSTILLINGER SOM SKAL PROGRAMMERES:

Infusjonsvolum:	Totalt væskevolum som skal infunderes ≠ Reservoarvolum.			
Opptrapping:	Tidslengde for opptrapping.			
Nedtrapping:	Tidslengde for nedtrapping.			
Infusjonsvarighet:	Tiden det tar å infundere innstilt væskevolum.			
Platåhastighet:	Den maksimale hastighet medikamentet kan infunderes på. Hastigheten blir automatisk beregnet av pumpen			
KVO hastighet:	KVO (Keep Vein Open) funksjonen gjør det mulig å infundere en liten mengde væske/medikamenter for å holde kateteret åpent.			
Reservoar Vol.:	Reservoarvolum (kassett eller infusjonspose).			
Starttid:	Hvis utsatt tid er programmert, så vil starttiden vises her.			

#### **KONTINUERLIG INFUSJON**





#### **INNSTILLINGER SOM SKAL PROGRAMMERES:**

Kontinuerlig hastighet: Angi infusjonshastigheten for løsningen.

KVO hastighet:	KVO (Keep Vein Open) funksjonen gjør det mulig å infundere en liten mengde væske/medikamenter for å holde kateteret åpent.	
Reservoar Vol.:	Reservoarvolum (kassett eller infusjonspose).	
Starttid:	Hvis utsatt tid er programmert, så vil starttiden vises her.	

## INTERMITTERENDE INFUSJON





Blå skjerm

#### **INNSTILLINGER SOM SKAL PROGRAMMERES:**

Infusjonsvolum:	Infusjonsvolum som skal infunderes.			
Infusjonsvarighet:	Tiden det tar for å infundere satt infusjonsmengde			
Infusjonssyklus:	Tiden fra start av en inf.dose til starten av neste.			
Infusjonshastighet:	Kalkuleres automatisk av pumpen (kan ikke modifiseres). Indikerer hastigheten på infusjonen.			
Neste infusjonsdose:	Viser tiden når neste dose starter.			
KVO hastighet:	KVO (Keep Vein Open) funksjonen gjør det mulig å infundere en liten mengde væske/medikamenter fo å holde kateteret åpent.			
Reservoar Vol.:	Reservoarvolum (kassett eller infusjonspose).			

## **TRINN INFUSJON**





Olivengrønn skjerm

#### **INNSTILLINGER SOM SKAL PROGRAMMERES:**

Infusjonsvolum:	Totalt væskevolum som skal infunderes ≠ reservoarvolum.			
Utgangshastighet:	Infusjonshastigheten i starten av en infusjon.			
Hastighetsøkning:	Mengden legemiddel du vil øke med i hvert Trinn. Hvert trinn må øke med samme mengde.			
Platåhastighet:	Den maksimale hastighet medikamentet kan infunderes på.			
Trinnvarighet:	Infusjonstid for hvert Trinn. Denne tiden er den samme for hvert Trinn og for den initiale hastigheten, med unntak av platå.			
Infusjonsvarighet:	Tiden som kreves for å levere en infusjonsmengde. Kalkuleres automatisk av pumpen.			
KVO hastighet:	KVO (Keep Vein Open) funksjonen gjør det mulig å infundere en liten mengde væske/medikamenter for å holde kateteret åpent.			
Reservoar Vol.:	Reservoarvolum (kassett eller infusjonspose).			
Starttid:	Hvis utsatt tid er programmert, så vil starttiden vises her.			

#### **ALARM - HJELPESKJERM**

For visse alarmer, som okklusjon og kassettdeteksjon, har du mulighetene til å bruke hjelpeskjermen for å løse problemet.

1. Når en alarm utløses, velg Stille for å dempe lyden



 Hvis hjelpeskjerm er tilgjengelig for type alarm, vil Hjelp vises over de høyre knappene. Trykk på denne knappen for at hjelpeskjermen skal vises.







#### **ALARM - HJELPESKJERM**

#### Luft i slangen: Høyprioritetslarm = infusjonen stoppes.

Luftdetektoren har detektert luft i slangen. Den nåværende infusjonen stoppes automatisk. Velg **Bekreft** for å stoppe alarmen. Hvis væskebanen inneholder luftbobler, steng klemmen og koble inf.settet fra pasienten. Fjern så luft fra inf.settet og start infusjonen igjen.

#### Lavt batterinivå: Lavprioritetsalarm (Blå skjerm)

Velg Bekreft for å stanse alarm, eller alarmen stopper automatisk etter 5 sekunder. Du må bytte batteriene eller batteripakken.

#### Nedstrømsokklusjon: Høyprioritetsalarm = Infusjonen stopper.

Det er dektektert en okklusjon mellom pumpen og pasient. Årsaken kan være kinking av slangen, stengt klemme eller en blokkering. Infusjonen settes i pause, men vil gjenopptas om okklusjonen fjernes. Denne alarmen har hjelpeskjerm. For å se denne trykk Stille og så Hjelp.

#### Reservoar volum lavt: Lavprioritetsalarm (blå skjerm)

Avhengig av hva pumpen er innstilt på så vil en alarm lyde for å informere deg om at reservoarvolumet (i kassett eller infusjonspose) er lavt og at en ny kassett eller infusjonspose må raskt kobles til.

#### Oppstrømsokklusjon: Høyprioritetsalarm= Infusjonen stoppes

Fjern okklusjonen mellom pumpe og reservoar.

Det er ingen væskestrøm mellom kassett/infusjonspose og pumpen. Grunnen til dette kan være kinking av slangen, stengt klemme eller at det er luftbobler i slangen. Infusjonen er fortsatt i pausemodus, men vil automatisk gjenopptas når okklusjonen er fjernet. Hvis alarmen har vært aktivert og klarert mer enn 3 ganger innen 15 minutter, må du bekrefte alarmen før den kan fjernes.

## INSTILLINGSMENYER FOR CADD SOLIS VIP PUMPEN

Infusjonsinnstillinger							
PCA	Kontinuerlig infusjon	Intermitterende infusjon	Trinn infusjon	TPN			
Kontinuerlig hastighet	Kontinuerlig hastighet	Dosevolum	Infusjonsvolum	Infusjonsvolum			
PCA- hastighet		Dosevarighet	Utgangshastighet	Opptrapping			
PCA-tidslås*		Infusjonssyklus	Hastighetsøkning	Nedtrapping			
Infusjons- grense**		Infusjons- hastighet	Platåhastighet	Infusjonsvarighet			
Maks doser/ time**		Neste dose	Trinnvarighet	Platåhastighet			
			Infusjonsvarighet				
KVO hastighet	KVO hastighet	KVO hastighet	KVO hastighet	KVO hastighet			
Reservoar- volum	Reservoar- volum	Reservoar- volum	Reservoarvolum	Reservoar- volum			
Starttid***	Starttid***		Starttid***	Starttid***			

\* Denne instillingen vises ikke hvis PCA-dosen er satt til null (0).

\*\* Denne instillingen vises ikke, avhengig av infusjonsgrensen som er valgt.

\*\*\* Denne innstillingen vises bare hvis en forsinket start er aktivert.

# smiths medical

DET KAN HENDE AT PRODUKT[ER] SOM BESKRIVES IKKE ER LISENSIERT ELLER TILGJENGELIG FOR SALG I CANADA OG ANDRE LAND

#### Alere AS

Kjelsåsveien 161, 0411 Oslo Postboks 93 Kjelsås Tlf. 024 05 68 00 Fax: 024 05 67 80 E-post: kundeservice.no@alere.com Bestill raskt og enkelt i vår nettbutikk: webshop.no.alere.com www.alere.no

MPAUCA-1282



Smiths Medical er en del av det globale teknologiforetaket Smiths Group plc. Bruksanvisningen/ brukerhåndboken inneholder en fullstendig liste med indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. CADD og Smiths Medical-designmerket er varemerker som tilhører Smiths Medical. Symbolet © indikerer at varemerket er registrert i USAs Patent and Trademark Office og i visse andre land. ©2016 Smiths Medical. Med enerett. IN193563NO-032016